



### Sprachbefehle mit Gültigkeit in allen Menüs

**Abbrechen**

**Hilfe**

**zurück**

**Hauptmenü**

Darüber hinaus können im Menüpunkt „**TELEFONBUCH**“ Zahlen von 0-9, Buchstaben von A-Z und das NATO Alphabet als Buchstabenäquivalent angesagt werden. **Hinweis:** Bei aktivierter Sprachsteuerung wird durch eine Berührung des Touchscreen die Sprachsteuerung sofort abgebrochen. Wenn Sie „**HILFE**“ sagen, werden Ihnen die jeweilig verfügbaren Sprachbefehle vorgelesen.

### Hauptmenü

**Nummer wählen**

**Telefonbuch**

**Neue Textnachricht lesen**

**Wahlwiederholung**

**Anruflisten**

- Wiederholen
- Alle löschen
- Letzte löschen
- Wählen
- Gruppe löschen

- Wiederholen
- Liste vorlesen
- Max Mustermann auswählen
- Wählen
- Schnellsuche
- Auswählen
- Nächster
- Vorheriger
- Details
- Nummer
- Privat anrufen
- Mobil anrufen
- Arbeit anrufen
- Allgemein anrufen
- SIM anrufen
- Sprachbefehl
- Aufnehmen
- Nächste Seite
- Eintrag <Zahl> auswählen

wird nicht im  
Hauptmenü angezeigt

- Gewählte Rufnummern
- Empfangene Anrufe
- Verpasste Anrufe
- Nummer
- Wiederholen
- Wählen
- Nächster
- Vorheriger
- Nummer
- Nächste Seite
- Vorherige Seite
- Eintrag <Zahl> auswählen

# Hauptmenü

## Textnachrichten

- Alle Textnachrichten
- Textnachricht lesen
- Absender anrufen
- Neue Textnachrichten
- Eintrag <Zahl> auswählen

## Max Mustermann wählen

Wird nicht im Hauptmenü angezeigt.

Direkter Anruf eines Telefonbucheintrages.

Falls Sie unter einem Namen mehrere Telefonnummern gespeichert haben, können Sie auch direkt über die Kategorie wählen. Zum Beispiel:

### „MAX MUSTERMANN PRIVAT WÄHLEN“

Es ist dabei wichtig, dass der angesagte Name exakt dem hinterlegtem Eintrag des Telefonbuchs entspricht.



## Bedienung via Touchscreen:

Alle hier dargestellten Befehle sind auch über den Touchscreen intuitiv ausführbar und selbsterklärend. Ausnahme sind die reinen Sprachbefehle „**NEUE TEXTNACHRICHT LESEN**“ und „**MAX MUSTERMANN WÄHLEN**“.

Die Bedienung erfolgt über die Pfeiltasten (falls vorhanden), mit dem roten Symbol können Sie Aktionen abbrechen oder einen Schritt zurückgehen, mit dem grünen Symbol werden Aktionen bestätigt. In bestimmten Menüs können Sie sprachliche Unterstützung bekommen. Aktivieren Sie hierzu im Menü Sprachsteuerung das „**Audio Feedback**“.

## Einstellungen

- Bluetooth
- Sprachsteuerung
- Audio
- Anzeige
- Gerät
- Telefonliste
- Benutzertraining
- DSP
- Schlafmodus
- Ruf Annahme an
- Liste löschen
- Erweiterte Hilfe
- Telefon DSP
- Helligkeit
- Ruf Annahme aus
- Autoverbindung an
- Audio Feedback
- Geräte DSP
- Tag/Nacht Modus
- Sprache
- Autoverbindung aus
- Beschreibung
- DSP aktivieren
- Farbthema
- Telefonbuch neu laden
- Pin Kode
- Klingeltöne
- Kalibrierung
- System
- Benutzer
- Wiedergabe
- 15 Sekunden
- Version Info
- Standard
- Akzeptieren
- 30 Sekunden
- Software Update
- Bestätigen
- Lautstärke
- 60 Sekunden
- Werkseinstellungen
- Leiser
- Mehr
- Ja
- Minimum
- Weniger
- Nein
- Maximum
- Wiederholen
- Sprache
- Auswählen
- Eintrag <Zahl> auswählen

Bitte wenden