

IN JEDER LAGE
GESPRÄCHSBEREIT!



Kurzanleitung CV 9040



Die wichtigsten Sprachbefehle:

Sprachbefehle mit Gültigkeit in allen Menüs

Abbrechen

— Bricht die aktuelle Aktion ab.

Hilfe

— Wenn Sie „Hilfe“ sagen, werden Ihnen die jeweils verfügbaren Sprachbefehle vorgelesen.

Zurück

— Einen Schritt zurück.

Hauptmenü

▶ **Nummer wählen**

▶ **Wählen, Wiederholen, Gruppe löschen, Alle löschen, Letzte löschen**

▶ **Telefonbuch**

Hier können Zahlen von 0-9 und Buchstaben von A-Z angesagt werden.

▶ **Wiederholen, Liste vorlesen, Max Mustermann auswählen, Wählen, Schnellsuche, Auswählen, Nächster, Vorheriger, Details, Nummer, Privat anrufen, Mobil anrufen, Arbeit anrufen, Allgemein anrufen, SIM anrufen, Sprachbefehl, Aufnehmen, Nächste Seite, Vorherige Seite, Eintrag <Zahl> auswählen**

▶ **Neue Textnachricht lesen**

Wird nicht im Hauptmenü angezeigt

▶ **Wahlwiederholung**

▶ **Anruflisten**

▶ **Gewählte Rufnummern, Empfangene Anrufe, Verpasste Anrufe Nummer, Wiederholen, Wählen, Nächster, Vorheriger, Nächste Seite, Vorherige Seite, Eintrag <Zahl> auswählen**

▶ **Textnachrichten**

▶ **Alle Textnachrichten, Textnachricht lesen, Absender anrufen, Neue Textnachrichten, Eintrag <Zahl> auswählen**



▶ **Max Mustermann wählen**

Wird nicht im Hauptmenü angezeigt.
Direkter Anruf eines Telefonbucheintrages.

▶ **Einstellungen**

Falls Sie unter einem Namen mehrere Telefonnummern gespeichert haben, können Sie auch direkt über die Kategorie wählen.
Zum Beispiel: **Max Mustermann privat wählen**.
Es ist dabei wichtig, dass der angesagte Name exakt dem hinterlegtem Eintrag des Telefonbuchs entspricht.

▶ **Bluetooth®**

▶ **Telefonliste, Liste löschen, Pin Kode, Autoverbindung an, Autoverbindung aus, Standard**

▶ **Sprachsteuerung**

▶ **Erweiterte Hilfe an, Erweiterte Hilfe aus, Audio Feedback an, Audio Feedback aus, Benutzertraining, Beschreibung**

▶ **Audio**

▶ **DSP: DSP aktiv, Telefon DSP, Geräte DSP, Echo Unterdrückung Klingeltöne, Lautstärke: Sprache, Klingelton - Lauter, Leiser, Minimum, Maximum**

▶ **Anzeige**

▶ **Schlafmodus: 15 Sekunden, 30 Sekunden, 60 Sekunden Helligkeit: Mehr, Weniger, Minimum, Maximum Tag/Nacht Modus, Farbthema, Kalibrierung**

▶ **Gerät**

▶ **Anruf Annahme: Manuell, Automatisch, Sprache Sprache, Telefonbuch laden, System: Version Info, Software Update, Werkseinstellungen: Ja, Nein**



Bedienung via Touchscreen:

Alle zuvor dargestellten Befehle sind auch über den Touchscreen intuitiv ausführbar und selbsterklärend. Ausnahme sind die reinen Sprachbefehle **Neue Textnachricht lesen** und **Max Mustermann wählen**. Die Bedienung erfolgt über die Pfeiltasten (falls vorhanden), mit den roten Symbolen können Sie Aktionen abbrechen oder einen Schritt zurückgehen, mit dem grünen Symbol werden Aktionen bestätigt. In bestimmten Menüs können Sie sprachliche Unterstützung bekommen. Aktivieren Sie hierzu im Menü Sprachsteuerung das **Audio Feedback**.

Copyright © 07/2008 **BURY GmbH & Co. KG** hotline@bury.com www.bury.com

BURY Technologies behält es sich vor, die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen zum Zwecke des technischen Fortschrittes, ohne besondere Ankündigung zu ändern.

Der beschriebene Funktionsumfang aller BURY-Produkte kann abhängig vom Mobiltelefon, dem Netzanbieter und dem Softwarestand variieren. Irrtum und Änderungen vorbehalten.